

ШАГ 1. Определите подходящую высоту, на которой будет висеть шкаф.

ШАГ 2. Измерьте межцентровые расстояния крепежных элементов и нанесите разметку с помощью уровня.

ШАГ 3. Просверлите отверстия соответствующего диаметра (под дюбель, входящий в комплект или имеющийся у вас с учетом особенностей материала стен).

ШАГ 4. Вставьте дюбели в отверстия с помощью киянки и вкрутите шурупы в дюбели (шуруп должен выступать на 15-20 мм. от поверхности стены).

ШАГ 5. Навесьте корпус шкафа на шурупы.

ШАГ 6. Поместите фиксирующие замки на головки шурупов большим отверстием вниз и вкрутите шурупы до устранения зазора, но не затягивайте их до конца.

ШАГ 7. Выровняйте положение шкафа по горизонтали и вертикали с помощью уровня, а затем окончательно затяните крепления.

ШАГ 8. Закройте навесные отверстия заглушками (входят в комплект).

ШАГ 9. Вставьте полкодержатели в отверстия на боковых панелях шкафа и разместите стеклянные полки (входят в комплект).

ШАГ 10. Навесьте дверцу на корпус изделия и отрегулируйте петли (см. п. «Регулировка петель»). При необходимости отрегулируйте положение дверцы и плотность её прилегания.

рис. Монтаж 1

Регулировка петель

Зеркало-шкаф комплектуется быстросъемными петлями. Они легко отщелкиваются, откручивать их от корпуса не требуется. После монтажа изделия установите дверцу с зеркалом ответными частями в петли до характерного щелчка.

рис. Монтаж 2

Петли могут регулироваться в двух плоскостях: влево – вправо и вперед – назад. Отрегулируйте положение фасадов относительно друг друга путем вращения винта на петле.

рис. Монтаж 3

Руководство пользователя часов с ЖК экраном



Функции дисплея и кнопок:

Управление подогревом / Управление светом
Температура / Часы / Календарь

Описание функций:

1. Левая кнопка - управление подогревом/настройка даты.
Коротким нажатием можно вкл/выкл подогрев (индикация кнопки будет менять цвет при смене состояния функции, также будет отображаться или исчезать пиктограмма включенного подогрева на экране), долгое нажатие приведет к режиму настройки даты. Во время режима настройки времени правой кнопкой можно регулировать год, месяца, дни, часы, минуты и секунды. После установки даты, нажмите левую кнопку для завершения.
2. Правая кнопка - управление подсветкой. Коротким нажатием можно вкл/выкл подсветку (индикация кнопки будет менять цвет при смене состояния функции, также будет отображаться или исчезать пиктограмма включенной подсветки на экране). После включения подсветки, удерживание кнопки приведет к режиму настройки яркости (диммирования).